

**Achtung!**

Vor dem Abnehmen des Ölbehälterdeckels den Behälter und die unmittelbar benachbarten Teile gründlich reinigen. Es darf kein Schmutz in das System eindringen.

1. Nachfüllen bei stehendem Motor:  
Ölbehälter befüllen, bis der Füllstand die Markierung "MAX" auf dem Ölmesstab erreicht.
2. Entlüften:  
Motor anlassen.  
Lenkrad zweimal bis zum Anschlag nach links und rechts drehen.
3. Ölstand prüfen bei stehendem Motor:  
Hydrauliköl bis "MAX" nachfüllen.