

Pinbelegung am Stecker X605

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Tieftonsignal hinten 1-	Subwoofer Box
2	A	Tieftonsignal hinten 1+	Subwoofer Box
3	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn links
5	E	Klemme 30	Sicherung F41
6	--	nicht belegt	
7	--	nicht belegt	
8	E	Signal Radio NF rechts hinten +	Steuergerät Radio
9	E	Signal Radio NF rechts vorn +	Steuergerät Radio
10	A	Antennenschaltsignal	Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner/Hochtöner rechts
12	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
13	A	Signal Lautsprecher rechts hinten +	Verbinder X19568
14	--	nicht belegt	
15	E	Signal Raumklang	Relais Heckscheibenheizung
16	E	Signal Radio NF rechts hinten -	Steuergerät Radio
17	E	Signal Radio NF rechts vorn -	Steuergerät Radio
18	--	nicht belegt	
19	--	nicht belegt	
20	E	Tacho A-Signal	Steuergerät Instrumentenkombination
21	A	Signal Lautsprecher rechts hinten -	Verbinder X19569

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
22	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn rechts
23	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn rechts
24	A	Tieftonsignal hinten 2-	Subwoofer Box
25	A	Tieftonsignal hinten 2+	Subwoofer Box
26	M	Masse	Massepunkt
27	--	nicht belegt	
28	--	nicht belegt	
29	E	Signal Radio NF links hinten -	Steuergerät Radio
30	E	Signal Radio NF links vorn -	Steuergerät Radio
31	A	Signal Lautsprecher links hinten +	Verbinder X19566
32	A	Signal Lautsprecher links hinten -	Verbinder X19567
33	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner/Hochtöner links
34	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner/Hochtöner links
35	--	nicht belegt	
36	--	nicht belegt	
37	E	Signal Radio NF links hinten +	Steuergerät Radio
38	E	Signal Radio NF links vorn +	Steuergerät Radio
39	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner/Hochtöner links
40	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner/Hochtöner links
41	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
42	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner/Hochtöner rechts

Pinbelegung am Stecker X605

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Signal Lautsprecher links hinten -	Lautsprecher hinten links
2	A	Signal Lautsprecher links hinten +	Lautsprecher hinten links
3	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn links
5	E	Klemme 30	Sicherung F41
6	--	nicht belegt	
7	--	nicht belegt	
8	E	Signal Radio NF rechts hinten +	Steuergerät Radio
9	E	Signal Radio NF rechts vorn +	Steuergerät Radio
10	A	Antennenschaltsignal	Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Hochtöner vorn rechts
12	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Hochtöner vorn rechts
13	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten rechts +	Hochtöner hinten rechts
14	--	nicht belegt	
15	--	nicht belegt	
16	E	Signal Radio NF rechts hinten -	Steuergerät Radio
17	E	Signal Radio NF rechts vorn -	Steuergerät Radio
18	--	nicht belegt	
19	--	nicht belegt	
20	--	nicht belegt	
21	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten rechts -	Hochtöner hinten rechts

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
22	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn rechts
23	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn rechts
24	A	Signal Lautsprecher rechts hinten -	Lautsprecher hinten rechts
25	A	Signal Lautsprecher rechts hinten +	Lautsprecher hinten rechts
26	M	Masse	Massepunkt
27	--	nicht belegt	
28	--	nicht belegt	
29	E	Signal Radio NF links hinten -	Steuergerät Radio
30	E	Signal Radio NF links vorn -	Steuergerät Radio
31	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten links +	Hochtöner hinten links
32	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten links -	Hochtöner hinten links
33	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Hochtöner vorn links
34	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Hochtöner vorn links
35	--	nicht belegt	
36	--	nicht belegt	
37	E	Signal Radio NF links hinten +	Steuergerät Radio
38	E	Signal Radio NF links vorn +	Steuergerät Radio
39	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner vorn links
40	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner vorn links
41	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner vorn rechts
42	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner vorn rechts

Pinbelegung am Stecker X605

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Signal Lautsprecher links hinten -	Lautsprecher hinten links
2	A	Signal Lautsprecher links hinten +	Lautsprecher hinten links
3	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn links
5	E	Klemme 30	Sicherung F41
6	--	nicht belegt	
7	--	nicht belegt	
8	E	Signal Radio NF rechts hinten +	Steuergerät Radio
9	E	Signal Radio NF rechts vorn +	Steuergerät Radio
10	A	Antennenschaltsignal	Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner/Hochtöner rechts
12	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
13	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten rechts +	Hochtöner hinten rechts
14	--	nicht belegt	
15	--	nicht belegt	
16	E	Signal Radio NF rechts hinten -	Steuergerät Radio
17	E	Signal Radio NF rechts vorn -	Steuergerät Radio
18	--	nicht belegt	
19	--	nicht belegt	
20	--	nicht belegt	
21	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten rechts -	Hochtöner hinten rechts

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
22	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn rechts
23	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn rechts
24	A	Signal Lautsprecher rechts hinten -	Lautsprecher hinten rechts
25	A	Signal Lautsprecher rechts hinten +	Lautsprecher hinten rechts
26	M	Masse	Massepunkt
27	--	nicht belegt	
28	--	nicht belegt	
29	E	Signal Radio NF links hinten -	Steuergerät Radio
30	E	Signal Radio NF links vorn -	Steuergerät Radio
31	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten links +	Hochtöner hinten links
32	A	Signal Hochtonlautsprecher hinten links -	Hochtöner hinten links
33	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner/Hochtöner links
34	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner/Hochtöner links
35	--	nicht belegt	
36	--	nicht belegt	
37	E	Signal Radio NF links hinten +	Steuergerät Radio
38	E	Signal Radio NF links vorn +	Steuergerät Radio
39	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner/Hochtöner links
40	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner/Hochtöner links
41	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
42	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner/Hochtöner rechts

Pinbelegung am Stecker X605

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Signal Lautsprecher links hinten -	Lautsprecher hinten links
2	A	Signal Lautsprecher links hinten +	Lautsprecher hinten links
3	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn links
5	E	Klemme 30	Sicherung F41
6	A	Top HiFi: Plusansteuerung Subwoofer	Subwoofer Box
7	A	Top HiFi: Signal Subwoofer geschaltet	Subwoofer Box
8	E	Signal Radio NF rechts hinten +	Steuergerät Radio
9	E	Signal Radio NF rechts vorn +	Steuergerät Radio
10	A	Antennenschaltsignal	Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Hochtöner vorn rechts
12	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Hochtöner vorn rechts
13	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten +	Mitteltöner/Hochtöner rechts
14	A	Top HiFi: Minusansteuerung Subwoofer	Subwoofer Box
15	E	Top HiFi: Raumklang	Schalter Spatial Sound
16	E	Signal Radio NF rechts hinten -	Steuergerät Radio
17	E	Signal Radio NF rechts vorn -	Steuergerät Radio
18		nicht belegt	
19	A	Top HiFi: Tacho A-Signal	Subwoofer Box

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
20	E	Top HiFi: Tacho A-Signal	Verbinder
21	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
22	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn rechts
23	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn rechts
24	A	Signal Lautsprecher rechts hinten -	Lautsprecher hinten rechts
25	A	Signal Lautsprecher rechts hinten +	Lautsprecher hinten rechts
26	M	Masse	Massepunkt
27		nicht belegt	
28		nicht belegt	
29	E	Signal Radio NF links hinten -	Steuergerät Radio
30	E	Signal Radio NF links vorn -	Steuergerät Radio
31	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten +	Mitteltöner/Hochtöner links
32	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten -	Mitteltöner/Hochtöner links
33	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Hochtöner vorn links
34	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Hochtöner vorn links
35		nicht belegt	
36		nicht belegt	
37	E	Signal Radio NF links hinten +	Steuergerät Radio
38	E	Signal Radio NF links vorn +	Steuergerät Radio
39	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner vorn links
40	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner vorn links
41	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner vorn rechts
42	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner vorn rechts

Pinbelegung am Stecker X10266

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Signal Tieftonlautsprecher hinten rechts -	Lautsprecher hinten rechts
2	A	Signal Tieftonlautsprecher hinten rechts +	Lautsprecher hinten rechts
3	A	Signal Tieftonlautsprecher hinten links -	Lautsprecher hinten links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher hinten links +	Lautsprecher hinten links
5	E	Klemme 30	Sicherung F27
6		nicht belegt	
7		nicht belegt	
8		nicht belegt	
9	E	Signal Lautsprecher vorn rechts +	N9 Steuergerät Radio
10	E	Signal Temperaturfühler Abgas	N9 Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn
12	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn
13	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn
14		nicht belegt	
15	E	Signal Radio ein RL	N9 Steuergerät Radio
16		nicht belegt	
17	E	Signal Lautsprecher vorn rechts -	N9 Steuergerät Radio
18		nicht belegt	
19		nicht belegt	
20		nicht belegt	

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
21	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn
22	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten -	Lautsprecher hinten
23	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten +	Lautsprecher hinten
24	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten -	Lautsprecher hinten
25	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten +	Lautsprecher hinten
26	M	Masse	Masseanschluss X494
27	E/A	Signal K-Bus	Verbinder X10116
28	E	Signal Telefon Stummschaltung	Ejectbox
29	E	NF-Signal Navigation	Navigationsrechner Steuergerät Videomodul
30	E	Signal Lautsprecher vorn links -	N9 Steuergerät Radio
31	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn
32	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn
33	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn
34	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn
35		nicht belegt	
36		nicht belegt	
37	E	NF-Signal Navigation	Navigationsrechner Steuergerät Videomodul
38	E	Signal Lautsprecher vorn links +	N9 Steuergerät Radio
39		nicht belegt	
40		nicht belegt	
41	A	Signal Lautsprecher Telefon	Verbinder X4113
42	A	Signal Lautsprecher Telefon	Verbinder X4114

Pinbelegung am Stecker X605

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
1	A	Signal Lautsprecher links hinten -	Lautsprecher hinten links
2	A	Signal Lautsprecher links hinten +	Lautsprecher hinten links
3	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn -	Lautsprecher vorn links
4	A	Signal Tieftonlautsprecher links vorn +	Lautsprecher vorn links
5	E	Klemme 30	Sicherung F41
6	A	Top HiFi: Plusansteuerung Subwoofer	Subwoofer Box
7	A	Top HiFi: Signal Subwoofer geschaltet	Subwoofer Box
8	E	Signal Radio NF rechts hinten +	Steuergerät Radio
9	E	Signal Radio NF rechts vorn +	Steuergerät Radio
10	A	Antennenschaltsignal	Steuergerät Radio
11	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn +	Hochtöner vorn rechts
12	A	Signal Hochtonlautsprecher rechts vorn -	Hochtöner vorn rechts
13	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten +	Mitteltöner/Hochtöner rechts
14	A	Top HiFi: Minusansteuerung Subwoofer	Subwoofer Box
15	E	Top HiFi: Raumklang	Schalter Spatial Sound
16	E	Signal Radio NF rechts hinten -	Steuergerät Radio
17	E	Signal Radio NF rechts vorn -	Steuergerät Radio
18		nicht belegt	
19	A	Top HiFi: Tacho A-Signal	Subwoofer Box

Pin	Art	Bezeichnung /Signalart	Anschluss /Messhinweise
20	E	Top HiFi: Tacho A-Signal	Verbinder
21	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. rechts hinten -	Mitteltöner/Hochtöner rechts
22	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn -	Lautsprecher vorn rechts
23	A	Signal Tieftonlautsprecher rechts vorn +	Lautsprecher vorn rechts
24	A	Signal Lautsprecher rechts hinten -	Lautsprecher hinten rechts
25	A	Signal Lautsprecher rechts hinten +	Lautsprecher hinten rechts
26	M	Masse	Massepunkt
27		nicht belegt	
28		nicht belegt	
29	E	Signal Radio NF links hinten -	Steuergerät Radio
30	E	Signal Radio NF links vorn -	Steuergerät Radio
31	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten +	Mitteltöner/Hochtöner links
32	A	Signal Mittel-Hochtonlautspr. links hinten -	Mitteltöner/Hochtöner links
33	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn +	Hochtöner vorn links
34	A	Signal Hochtonlautsprecher links vorn -	Hochtöner vorn links
35		nicht belegt	
36		nicht belegt	
37	E	Signal Radio NF links hinten +	Steuergerät Radio
38	E	Signal Radio NF links vorn +	Steuergerät Radio
39	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn -	Mitteltöner vorn links
40	A	Signal Mitteltonlautsprecher links vorn +	Mitteltöner vorn links
41	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn -	Mitteltöner vorn rechts
42	A	Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn +	Mitteltöner vorn rechts