

Teile und Zubehör. Einbauanleitung.



Nachrüstung Scheinwerfer Facelift

MINI ONE (R50)

MINI COOPER (R50)

MINI COOPER S (R53)

Nachrüstsatz-Nr.: 63 12 0 309 425
63 12 0 309 426
63 12 0 309 427
63 12 0 309 428

Einbauzeit

Die Einbauzeit beträgt ca. 0,5 Stunden, die je nach Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist in erster Linie zum Gebrauch in der MINI Handelsorganisation sowie durch autorisierte BMW Service Betriebe bestimmt;

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist in jedem Falle an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Um unnötige Mehraufwendungen/Kosten zu vermeiden, muss bei auftretenden Montage- oder Funktionsproblemen nach kurzer Fehlersuche (ca. 0,5 Stunden) unverzüglich eine Anfrage mit Angabe der Fahrgestellnummer, der Teilenummer des verbauten Nachrüstsatzes und einer genauen Problembeschreibung, über Aftersales Assistance Portal (ASAP) an den teiletechnischen Support gesendet werden.

Den Ausdruck dieser Einbauanleitungen nicht archivieren, da über ASAP tägliches Update!

Piktogrammerklärungen siehe ASAP.

Montagehinweise

Bei Fahrzeugen vor 09/03 muss das **Elektronische Karosseriemodul (ZKE)** erneuert werden (TIS 61 35 510).

Nach dem Einbau muss die Nachrüstung mit DISPlus oder GT-1 über den Pfad - **Nachrüstung/CIP** - programmiert/codiert werden.

Montage

Scheinwerfer rechts und links durch im Nachrüstsatz enthaltene Scheinwerfer ersetzen (TIS 63 12 008).

Abschließende Arbeiten und Codierung

- Fahrzeugbatterie anklemmen
- Nachrüstung mit DISPlus oder GT-1 über den Pfad - **Nachrüstung/CIP** - codieren/programmieren
- Kurztest durchführen
- Funktionstest durchführen