

## Montagehinweis

### **Domstrebe v.o. RACINGLINE f. BMW MINI R56 (für Fahrzeuge mit Tuning-Kit)**

- 1) Fahrzeug steht auf Boden (nicht anheben!).
- 2) Muttern von den Stehbolzen der Domlager entfernen.
- 3) Schrauben links und rechts an den Haltern der Domstrebe lockern.
- 4) Domstrebe auf die Dome legen.
- 5) Halter mit den mitgelieferten BMW-Muttern auf den Domen fixieren (Drehmoment 24 Nm).
- 6) Schrauben links und rechts an den Haltern der Domstrebe festziehen (Drehmoment 44 Nm).

**Achten Sie bei der Montage bitte darauf, dass die Domstrebe spannungsfrei eingebaut wird (die Mutter am Aluminium-Schraubadapter wird auch mit 24 Nm angezogen).**