
**Achtung!**

Folgende Hinweise zum Rangierheber beachten:

1. Verwenden Sie nur von BMW vertriebene/freigegebene Rangierheber, deren Aufnahme mit einem Gummiteller versehen ist!
2. Rangierheber müssen regelmäßig gewartet und vor jedem Einsatz auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden!
3. Gummiteller des Rangierhebers vor jeder Benutzung auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen!

**Warnung!**

Fahrzeug darf mit Rangierheber nur an folgenden Aufnahmepunkten angehoben werden!

- 1 Vorderachsträger seitlich
- 2 Seitliche Wagenheberaufnahmen