

Function Title	Module	Function Value	Defaults	Set to ...	Comments
Disable Driver Seatbelt Warning	ABG	SBR_FAHRER	nicht_aktiv		
Disable Passenger Seatbelt Warning	ABG	SBR_BEIFAHRER	nicht_aktiv		
Close Windows & Sunroof w/ Lock on Keyfob	CAS	KOMFORTSCHLIESSUNG_FB	nicht_aktiv	aktiv	
Holding Fob Trunk Button Sounds Panic Alarm	CAS	SONDERTASTE_PANIKALARM	nicht_aktiv		Works only on models with Alarm Package
Opening Door Does Not Stop Window Roll-Up (60 Seconds)	CAS	FH_ABSCHALTKRITERIUM	nicht_aktiv	aktiv	Untested
Unlock Doors When Key Is Removed	CAS	ER_KEYOUT_AUTOVR	aktiv		
Enable Weather-Band Radio	CHAMP	RADIO_WEATHERBAND	aktiv		
Remove Startup Legal Screen from Connected / Nav	CHAMP	LEGAL_DISCLAIMER_TIME	kein_Id		
Corner Lights On When Welcome Light Activated	FRM	WL_POL	soft_einschalten		
Disable Bulb Check *unknown*	FRM	KALTUE_IB_M1_35	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check *unknown*	FRM	WARMUE_IB_M1_35	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check *unknown*	FRM	WARMUE_KL_58G_M2_48	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_BFD_M1_5_M1_37	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_BL_M2_43_M2_9	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_BLM_M1_40	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_RFS_L_M2_47	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_RFS_R_M1_9	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	KALTUE_SML_M2_8_M2_32	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_BFD_M1_5_M1_37	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_BL_M2_43_M2_9	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_BLM_M1_40	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_RFS_L_M2_47	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_RFS_R_M1_9	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Braking Lights & Signal Lights	FRM	WARMUE_SML_M2_8_M2_32	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Corner Lights	FRM	KALTUE_POL_M2_50_M1_8	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Corner Lights	FRM	WARMUE_POL_M2_50_M1_8	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Daytime Running Lights	FRM	KALTUE_TFL_M1_1_M1_33	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Daytime Running Lights	FRM	WARMUE_TFL_M2_1_M2_33	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Fog Lights	FRM	KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C33	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Fog Lights	FRM	WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C33	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check High Beams	FRM	KALTUE_FL_M2_6_M1_04	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check High Beams	FRM	WARMUE_FL_M2_6_M1_4	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check License Plate	FRM	KALTUE_KZL_M2_49	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check License Plate	FRM	WARMUE_KZL_M2_49	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Low Beams	FRM	KALTUE_AL_M1_6_M2_38	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Low Beams	FRM	WARMUE_AL_M1_6_M2_38	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Parking Lights	FRM	KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Parking Lights	FRM	KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Parking Lights	FRM	WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Parking Lights	FRM	WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Puddle Lights	FRM	WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Rear Fog Lights	FRM	KALTUE_NSL_L_M2_51	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Rear Fog Lights	FRM	KALTUE_NSL_R_M1_10	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Rear Fog Lights	FRM	WARMUE_NSL_L_M2_51	nicht_aktiv		
Disable Bulb Check Rear Fog Lights	FRM	WARMUE_NSL_R_M1_10	nicht_aktiv		
Double-Blink / Fast Blink on Hazard Flashers	FRM	DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK	aktiv		
Fogs Come On With Parking Lights / Headlights	FRM	SL_FKT_MIT_NSW	nicht_aktiv ?		Console Fog Light Switch Is Disabled
Fogs Turn Off When High Beams Are Flashed	FRM	LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	nicht_aktiv		
Fogs Turn Off With High Beams	FRM	FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ	nicht_aktiv		
Front Fog Lights On When Welcome Light Activated	FRM	WL_NSW	soft_einschalten		
Front High Beams On When Welcome Light Activated	FRM	WL_FL	soft_einschalten		
Front Low Beams On When Welcome Light Activated	FRM	WL_AL	soft_einschalten		
Front Turn Signals On When Welcome Light Activated	FRM	WL_BLK_V	soft_einschalten		
License Plate Lamps On When Welcome Light Activated	FRM	WL_KZL	soft_einschalten		
Parking Lights 2 On When Welcome Light Activated	FRM	WL_SL_2	hard_einschalten		or soft_einschalten
Rear Fog Light On When Welcome Light Activated	FRM	WL_NSL	soft_einschalten		
Rear Fog Lights On When Welcome Light Activated	FRM	WL_NSL	soft_einschalten		
Rear Turn Signals On When Welcome Light Activated	FRM	WL_BLK_H	soft_einschalten		
Windows DO NOT Stop Rolling Up When Door Opened	FRM	FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R	nicht_aktiv	aktiv	
Disable Key Gong / Door Open Reminder	KOMBI	CC_ZUENDSCHLUESSEL	nicht_aktiv		
Disable Over-Estimated Speed Reading	KOMBI	BC_DIGITAL_V_KORREKTUR	nicht_aktiv		
Lock Speed To Center Tach Display	KOMBI	DIG_SPEED_PERMANENT	aktiv		set nicht_aktiv for TIME / TEMP as with older models
Rain Sensor Closes Sunroof	SHD	REGENSCHLIESSEN	nicht_aktiv	aktiv	Needs Rain Sensor - May not work on all models
Sunroof One-Touch Close	SHD	SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU	aktiv		
Sunroof One-Touch Open	SHD	SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF	aktiv		
Sunroof One-Touch Vent	SHD	SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB	aktiv		
Sunroof One-Touch Vent	SHD	SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK	aktiv		
Disable One-Touch Power Windows for Driver	SPEG	FH_TIPP_AUF_BFTH	nicht_aktiv		Drivers Side - Untested
Disable One-Touch Power Windows for Passenger	SPEG	FH_TIPP_AUF_FATH	nicht_aktiv		Passenger Side - Untested
Enable Alarm System	SPEG	DWA_VERBAUT	aktiv		Not Working Yet - Requires HW mod.